



**DET DANSKE
MADHUS**

**Opvarmnings-
vejledning**



Mikroovn



Ovn

OPVARMNINGSVEJLEDNING

TIL MIKROBØLGEOVN



1

Prik hul i filmen med en gaffel, men lad filmen blive på bakken.



2

Stil bakken ind i mikrobølgeovnen.



3

Varm maden på 800 W i ca. 4-6 min.



4

Lad maden hvile 1 minut. Anrettes på en tallerken inden den spises. Velbekomme!

Maden opbevares i køleskabet, til den skal spises. Du skal opvarme din mad i den emballage, den bliver leveret i. Retterne skal altid opvarmes, til de har en temperatur på 75°C svarende til ca. 4-6 minutter i mikrobølgeovnen.

For lettere håndtering, stil bakken på en tallerken inden opvarmning. Brug eventuelt en spids kniv til at skære filmen op i kanterne efter opvarmning.

OBS: Forretter, desserter, fisk og suppe skal eventuelt have kortere opvarmningstid, de skal gerne have ca. 2-3 minutter.

OPVARMNINGSVEJLEDNING

TIL ALMINDELIG OVN



1

Forvarm ovnen til 120°C (varmluftsovn 100°C).



2

Prik hul i filmen med en gaffel, men lad filmen blive på bakken.



3

Stil bakken i ovnen og varm maden i ca. 45 minutter.



4

Lad maden hvile 1 minut. Anrettes på en tallerken inden den spises. Velbekomme!

Maden opbevares i køleskabet, til den skal spises. Du skal opvarme din mad i den emballage, den bliver leveret i. Retterne skal altid opvarmes, til de har en temperatur på 75°C svarende til ca. 45 minutter i ovnen.

For lettere håndtering, stil bakken på en tallerken inden opvarmning. Brug eventuelt en spids kniv til at skære filmen op i kanterne efter opvarmning.

OBS: Forretter, desserter, fisk og suppe skal eventuelt have kortere opvarmningstid, de skal gerne have ca. 35-40 minutter.